

Rantakylän koulun monitoimiaula, AV- tekniikan käyttöohjeet

Kuva

Ota kaapin vetolaatikosta kaukosäädin, käynnistä tykki.
Jos olet tietokoneellasi yhdistettynä talon WLAN- verkkoon, voit seurata ohjeita näytöltä ja siirtää kuvan langattomasti tykille.

Voit myös ottaa laatikosta HDMI- kaapelin ja kytkeä sen pään mistä roikkuu adaptereita, tietokoneesi ja toisen pään räkkiin vetolaatikon alapuolelta olevaan HDMI- liittimeen.

Tietokoneesi ääntä voit säätää omasta tietokoneestasi.

Tai laita blueray-soitin päälle ja levy sisään. Kaukosäädin löytyy laatikosta.

Ääni

Vetolaatikossa on langattomia mikrofoneja. Laita ne päälle ja voit alkaa puhua.

Vetolaatikossa on RCA/miniblugi- kaapeli, kytke RCA:t "line 2" liittimiin vetolaatikon alle ja toinen pää äänilähteeseesi.

Line 1 XLR- liittimiin voit kytkeä esimerkiksi mikserin.

Micr. XLR- liittimeen voit kytkeä mikrofoniin.

Äänen säätöihin pääset käsiksi tablettilta, mikä löytyy kaapista. Valitse työpöydältä "ääni" kuvake. Näyttöön aukeaa Monitoimitilan äänensäädöt. Oikealta vihreästä "Sali" napista pääset liikuntasalin säätöihin. Ne ovat identtiset.

Oletusasetuksena mikrofoni 1,2,5 ja 6 ovat monitoimitilassa ja 3,4,7 ja 8 salissa. Oikealla alhaalla on Connected valo, minkä kuuluu vilkkua. Silloin tabletti on yhteydessä järjestelmään. Jos se ei vilku, niin käynnistä ohjelma tai tabletti uudelleen. Valon alla on exit- näppäin.

Oikealla ylhäällä on Mikrofonit- näppäin. Siitä pääset käsiksi kaikkiin mikrofoniin säätöihin. Ylhäällä on EQ- näppäimet, millä voit määrittää missä mikrofoni kuuluu. Palauta tabletti käytön jälkeen kaappiin lataukseen.

Valo

Ota kaapista tabletti. Sulje äänisovellus, jos se on auki. Katso ensin alhaalta tehtäväpalkista onko valosovellus jo auki, jos se ei ole niin käynnistä se työpöydältä. Sen jälkeen se kysyy "Remote control



another Magicq?” vastaa YES. Sitten valitse ”Desktop”, sen jälkeen paina vasemmalta ylhäältä ”VIEW MAX”.

Ylhäällä on liut kirkkauksille sekä värivalojen stroboille. Värit valoihin saat valitsemalla vasemmalta ylhäältä etutrussin tai takatrussin ja sen jälkeen värin. Alhaalla on viisi erilaista ohjelmaa etu ja takatrussille, joiden nopeudet pystyt määrittelemään ”Global Tab” –nappia napauttamalla. ”Clear” –näppäin poistaa valinnat.

Tiedustelut: Rantakylän vahtimestari arkisin klo 7.00 – 15.00 p. 044 794 3032